

## DE - Lichterkette im Blumen­design

- Länge: 2,50 m
- 40 LEDs
- benötigt 3x AA alkaline Batterien, 1,5V (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Batteriefach nicht in der Nähe von Hitzequellen lagern
- IP-Schutzart: IP44

**Verwendung:** Vor Gebrauch das Produkt auf Schäden prüfen. Batterien in das Batteriefach legen und die Lichterkette mit einmaligen Drücken auf den Knopf einschalten. Ein weiteres Mal drücken, um die Blink-Funktion zu aktivieren und noch einmal drücken, um die Lichterkette wieder auszuschalten.

**Altgeräte-Entsorgung:** Dieses Produkt am Ende der Lebensdauer nicht in den normalen Haushaltsabfall geben, sondern an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgeben. Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin. Batterien, Akkus und Lampen, die zerstörungsfrei aus Elektrogeräten entnommen werden können, sind vor Abgabe an einer Erfassungsstelle zu entfernen und jeweils einer vorgesehenen Entsorgung zuzuführen. **Batterie-Entsorgung:** Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben. Sie können Ihre alten Batterien und Akkus bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Batterien der betreffenden Art verkauft werden. **Hinweis zur Abfallvermeidung:** Nach den Vorschriften der Richtlinie 2008/98/EG über Abfälle und ihrer Umsetzung in den Gesetzgebungen der Mitgliedstaaten der Europäischen Union haben Maßnahmen der Abfallvermeidung grundsätzlich Vorrang vor Maßnahmen der Abfallbewirtschaftung. Als Maßnahmen der Abfallvermeidung kommen bei Elektro- und Elektronikgeräten insbesondere die Verlängerung ihrer Lebensdauer durch Reparatur defekter Geräte und die Veräußerung funktionstüchtiger gebrauchter Geräte anstelle ihrer Zuführung zur Entsorgung in Betracht.

## EN - Fairy Lights in flower design

- length: 2.50 m
- 40 LEDs
- requires 3x AA alkaline batteries, 1.5V (not included)
- do not store the battery compartment near heat sources
- IP protection class: IP44

**How to use:** Check the product for damage before use. Insert the batteries into the battery compartment and switch on the fairy lights by pressing the button once. Press again to activate the flashing function and press once more to switch the fairy lights off again.

**Disposal of used product:** At the end of its lifespan, don't dispose this product/unit together with normal household litter. Bring unit to a public collecting point for the recycling of used electric and electronic devices. The referring symbol can be found either on the product, the instruction manual or the packaging. Batteries, rechargeable batteries and lamps that can be removed from electrical appliances without destroying them must be removed before handing them in at a collection point and disposed of in a designated disposal facility. **Disposal of batteries:** Don't put batteries into normal household litter. As a consumer, you are legally bound to return used batteries accordingly. You can use either public collecting points or any shop that sells the specific kind of battery that you want to return. **Information on the prevention of waste:** According to the requirements of the Directive 2008/98/EG on waste and its implementation in the legislation of the Member States of the European Union measures of the prevention of waste generally take precedence over measures of waste management. Appropriate measures of preventing waste from electrical and electronic equipment are considered to be the extension of lifetime by repairing defect devices and sale of still functional used devices instead of their disposal.

## FR - Guirlande lumineuse au design floral

- longueur : 2,50 m
- 40 LEDs
- Nécessite 3 piles alcalines AA, 1,5 V (non fournies)
- Ne pas stocker le compartiment à piles à proximité d'une source de chaleur
- Indice de protection IP : IP44

**Utilisation :** Avant utilisation, vérifiez que le produit n'est pas endommagé. Insérez les piles dans le compartiment à piles et allumez la guirlande lumineuse en appuyant une fois sur le bouton. Appuyez une nouvelle fois pour activer la fonction clignotante et appuyez encore une fois pour éteindre la guirlande lumineuse.

**Mise au rebut des appareils usagés:** Ne pas jeter le produit usagé dans une poubelle ordinaire mais séparer et conformément aux lois en vigueur en matière de traitement, de récupération et de recyclage adéquats des appareils électriques et électroniques. Le symbole sur le produit, la notice d'utilisation ou l'emballage l'indique. Les piles, les accumulateurs et les lampes qui peuvent être retirés des appareils électriques sans être détruits doivent être enlevés avant d'être remis à un point de collecte et être respectivement remis à une filière d'élimination prévue. **Mise au rebut des piles:** Ne pas jeter les piles dans une poubelle ordinaire. En tant que consommateur vous êtes obligé légalement de rendre les piles usagées. Les mettant au rebut conformément aux réglementations locales en vigueur ou en les déposant dans un magasin qui vend des piles. **Remarque concernant la prévention des déchets:** Conformément à la Directive 2008/98/CE sur les déchets et sa mise en œuvre dans les législations des États membres de l'Union Européenne, les mesures de prévention des déchets doivent en toutes circonstances avoir priorité sur les mesures de gestion des déchets. Comme mesures de prévention des déchets électriques et électroniques, on peut citer en particulier la prolongation de la durée de vie des appareils défectueux ainsi que la vente d'appareils usagés en état de fonctionnement, ceci à la place de leur mise au rebut.

## NL - Feeënlichtjes in bloemmotief

- Lengte: 2,50 m
- 40 LEDs
- Werkt op 3 AA-alkalinebatterijen, 1,5 V (niet meegeleverd)
- Bewaar het batterijvak niet in de buurt van warmtebronnen
- IP-beschermingsklasse: IP44

**Gebruik:** Controleer het product voor gebruik op beschadigingen. Plaats de batterijen in het batterijvakje en schakel de lichtslinger in door één keer op de knop te drukken. Druk nogmaals om de knipperfunctie te activeren en druk nogmaals om de lichtslinger weer uit te schakelen.

**Verwerking van afgedankte apparaten:** Dit product aan het einde van zijn levensduur niet weggoien bij het huishoudafval, maar inleveren bij een inzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur. Het symbool op het product, de gebruiksaanwijzing of de verpakking maakt daarop attent. Batterijen, oplaadbare batterijen en lampen die zonder schade uit elektrische apparaten kunnen worden verwijderd, moeten worden verwijderd voordat ze bij een inzamelpunt worden ingeleverd en naar een aangewezen afvalverwerkingscentrum worden gebracht. **Verwerking van lege batterijen:** Batterijen horen niet thuis bij het huishoudafval. Als consument bent u wettelijk verplicht, verbruikte batterijen in te leveren. U kunt uw oude batterijen afgeven bij de openbare inzamel­punten in uw gemeente of overal, waar batterijen van het desbetreffende type worden verkocht. **Aanwijzing over afvalvermijding:** Volgens de bepalingen van Richtlijn 2008/98/EG betreffende afvalstoffen en de uitvoering daarvan in de wetgeving van de lidstaten van de Europese Unie hebben afvalpreventiemaatregelen in het algemeen voorrang op afvalbeheersmaatregelen. Maatregelen ter voorkoming van afval omvatten met name bij elektrische en elektronische apparatuur het ver­lengen van de levensduur ervan door defecte apparatuur te repareren en door de verkoop van gebruikte apparatuur in plaats van deze definitief weg te gooien.

## IT - Luci di fata in un disegno floreale

- Lunghezza: 2,50 m
- 40 LEDs
- Richiede 3 batterie alcaline AA da 1,5 V (non incluse nella confezione)
- Non conservare il vano batterie vicino a fonti di calore
- Grado di protezione IP: IP44

**Utilizzo:** Prima dell'uso, controllare che il prodotto non presenti danni. Inserire le batterie nel vano batterie e accendere la catena luminosa premendo una volta il pulsante. Premere nuovamente per attivare la funzione lampeggiante e premere ancora una volta per spegnere la catena luminosa.

**Smaltimento degli apparecchi usati:** Alla fine della durata del suo periodo di funzionalità, questo prodotto non può essere smaltito insieme ai normali rifiuti domestici, ma deve invece essere consegnato presso un centro di raccolta per il riciclaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Ciò viene segnalato dal simbolo situato sul prodotto, dalle istruzioni per l'uso o dalla confezione. Le pile, le batterie ricaricabili e le lampade che possono essere rimosse dagli apparecchi elettrici senza causare danni devono essere rimosse prima di essere consegnate in

un punto di raccolta e portate in un centro di smaltimento designato. **Smaltimento delle batterie:** Le batterie non possono essere smaltite insieme ai rifiuti domestici. La legge obbliga i consumatori a restituire le batterie usate. È possibile consegnare le vostre vecchie batterie presso i centri di raccolta comunali oppure dovunque vengano vendute le batterie con la stessa specificazione. **Avvertenza di prevenzione dei rifiuti:** In conformità alle disposizioni della Direttiva 2008/98/CE sui rifiuti e al suo recepimento nella legislazione degli Stati membri dell'Unione Europea, le misure di prevenzione sui rifiuti hanno la priorità, in via di principio, sulle misure di gestione dei rifiuti stessi. Nel caso delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, le misure di prevenzione dei rifiuti prendono in considerazione, in particolare, il prolungamento della loro durata mediante riparazione degli apparecchi difettosi e la vendita di apparecchiature usate funzionanti invece di avviarle allo smaltimento.

## ES - Luces de hadas en diseño floral

- Longitud: 2,50 m
- 40 LEDs
- Requiere 3 pilas alcalinas AA de 1,5 V (no incluidas).
- No guarde el compartimento de las pilas cerca de fuentes de calor
- Clase de protección IP: IP44

**Uso:** Antes de usar el producto, compruebe que no presente daños. Coloque las pilas en el compartimento y encienda la cadena de luces pulsando una vez el botón. Pulse otra vez para activar la función de parpadeo y pulse una vez más para apagar la cadena de luces.

**Desechación de equipos:** No deseche este producto con la basura doméstica una vez que haya alcanzado el fin de su vida útil. Entréguelo más bien en un puesto de recogida destinado al reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos. Observe el símbolo correspondiente en el producto, las instrucciones de uso o el embalaje. Las pilas, baterías recargables y lámparas que puedan extraerse de los aparatos eléctricos sin causar daños deben retirarse antes de entregarlas en un punto de recogida y llevarse a un centro de eliminación designado. **Desechación de pilas o baterías:** No deseche las pilas con la basura doméstica. Según la legislación pertinente, Ud. está obligado, como consumidor, a devolver las pilas gastadas. Ud. puede entregar las pilas gastadas en los puestos de recogida públicos de su municipio o en todos los comercios, en los que se vendan pilas de la misma clase. **Instrucciones para la prevención de residuos:** De acuerdo con las disposiciones de la Directiva 2008/98/CE sobre residuos y su implementación, en general en la legislación de los estados miembros de la Unión Europea las medidas de prevención de residuos tienen prioridad frente a las medidas de gestión de residuos. Las medidas de prevención de residuos de equipos eléctricos y electrónicos incluyen, en particular, ampliar su vida útil mediante la reparación de equipos defectuosos y la venta de equipos usados que se encuentren en buen estado en lugar de proceder a su eliminación.

## CZ - Pohádková světa v květinovém designu

- Délka: 2,50 m
- 40 LED diod
- Vyžaduje 3x AA alkalické baterie, 1,5 V (nejsou součástí dodávky)
- Neukládejte příhrádku na baterie v blízkosti zdrojů tepla
- Stupeň ochrany IP: IP44

**Použití:** Před použitím zkontrolujte, zda produkt není poškozen. Vložte baterie do bateriového prostoru a jedním stisknutím tlačítka zapněte světelný řetěz. Dalším stisknutím aktivujete blikající funkci a dalším stisknutím světelný řetěz opět vypnete.

**Likvidace odpadu:** Tento výrobek na konci života nedávat do běžného odpadu z domácností, ale recyklovat na sběrném místě pro elektrická a elektronická zařízení. Symbol na výrobku, na návodu či na obalu to připomíná. Baterie, dobíjecí baterie a zářivky, které lze z elektrických spotřebičů vyjmout, aniž by došlo k jejich poškození, je třeba před odevzdáním na sběrném místě vyjmout a odvézt do určeného střediska pro jejich likvidaci. **Sběr a odevzdání baterií:** Baterie nepatří do domovního odpadu. Spotřebitelé jsou ze zákona povinni použít baterie odevzdat. Použití baterie můžete odevzdat na veřejných sběrných místech ve vaší obci nebo všude tam, kde jsou baterie prodávány. **Upozornění k předcházení vzniku odpadu:** Podle ustanovení směrnice 2008/98/ES o odpadech a její realizaci v právních předpisech členských států Evropské unie mají opatření pro předcházení vzniku odpadu zásadně přednost před opatřeními pro nakládání s odpady. V případě elektrických a elektronických zařízení zahrnují opatření k předcházení vzniku odpadu zejména prodloužení životnosti vadných zařízení jejich opravou a prodej použitých zařízení v dobrém stavu namísto jejich předání k likvidaci.

## SK - Rozprávkové svetlá v kvetinovom dizajne

- Dĺžka: 2,50 m
- 40 LED diód
- Vyžaduje 3x AA alkalické batérie, 1,5 V (nie sú súčasťou balenia)
- Neskladujte priehradku na batérie v blízkosti zdrojov tepla
- Krytí IP: IP44

**Použitie:** Pred použitím skontrolujte, či produkt nie je poškodený. Vložte batérie do batériového priestoru a jedným stlačením tlačidla zapnite reťaz svetiel. Dalším stlačením aktivujete blikajúcu funkciu a ďalším stlačením reťaz svetiel opäť vypnete.

**Odstánenie zastaralých prístrojov:** Tento výrobok na konci životnej doby neodstraňujte do normálneho odpadu v domácnosti, ale do zberne na recyklovanie elektrického a elektronického odpadu, symbol na produkte, na návode na použitie alebo na obale na to upozorňuje. Batérie, nabíjateľné batérie a žiarivky, ktoré možno z elektrických spotrebičov vybrať bez toho, aby došlo k ich poškodeniu, treba pred odevzdaním na zbernom mieste vybrať a odniesť do určeného strediska na likvidáciu. **Odstánenie batérie:** Batérie nepatria do domáceho odpadu. Ako spotrebiteľ ste zo zákona povinný, použité batérie vrátiť späť. Staré batérie môžete vrátiť do verejných zberných miest vašeho mesta alebo všade tam, kde sa batérieho tohto druhu predávajú. **Odkaz na zabránenie vzniku odpadu:** V zmysle predpisov smernice 2008/98/ES o odpadoch a jej realizácii do legislatívy členských štátov Európskej únie majú opatrenia súvisiace so zabránením vzniku odpadov zásadne prednosť pred opatreniami ohľadom hospodarovania odpadov. V prípade opatrení súvisiacich so zabránením vzniku odpadov pozostávajúci z elektrických a elektronických prístrojov hlavne v otázke predĺženia ich doby životnosti opravovaním poškodených prístrojov a predajom funkčných použitých prístrojov namiesto ich odovzdávania v zberniach za účelom recyklácie.

## RU - Сказочные огни в цветочном дизайне

- Длина: 2,50 м
- 40 светодиодов
- Требуется 3 щелочные батарейки AA, 1,5 В (не входят в комплект поставки)
- Не храните батарейный отсек вблизи источников тепла
- Степень защиты IP: IP44

**Использование:** Перед использованием проверьте изделие на наличие повреждений. Вставьте батарейки в батарейный отсек и включите гирлянду, нажав один раз на кнопку. Нажмите еще раз, чтобы активировать функцию мигания, и еще раз, чтобы выключить гирлянду.

**Утилизация старых приборов.** Это изделие нельзя выбрасывать по окончании его срока эксплуатации с бытовыми отходами, оно подлежит утилизации в пункте сбора электрических и электронных приборов. Маркировка на изделии, руководстве по эксплуатации или упаковке указывает на это. Батарейки, аккумуляторы и лампы, которые можно снять с электроприборов без ущерба для них, необходимо вынуть перед сдачей в пункт приема и отнести в специальный центр утилизации. **Утилизация батарей.** Запрещено выбрасывать батарейки с бытовыми отходами. Как пользователь вы законодательно обязаны вернуть использованные батарейки. Вы можете отдать старые батарейки в официальный пункт сбора в своей общине или в любом месте, где продаются батарейки подобного типа. **Указание по предотвращению образования отходов:** Согласно положениям Директивы 2008/98/ЕС по отходам и их применению в законодательстве стран-членов Европейского Союза, меры по предотвращению образования отходов обычно имеют приоритет перед мерами по управлению отходами. Меры по предотвращению образования отходов электрического и электронного оборудования включают, в частности, продление срока их службы за счет ремонта неисправного оборудования и продажи бывшего в употреблении оборудования, находящегося в хорошем рабочем состоянии, вместо отправки его на утилизацию.

## SV - Ljusslingor i blomlig design

- Längd: 2,50 m
- 40 LED
- Kräver 3 st AA alkaliska batterier, 1,5 V (ingår ej)
- Förvara inte batterifacket i närheten av värmekällor
- IP-skyddsklass: IP44

**Användning:** Kontrollera att produkten inte är skadad före användning. Sätt i batterierna i batterifacket och tänd ljusslingan genom att trycka en gång på knappen. Tryck en gång till för att aktivera blinkfunktionen och tryck en gång till för att stänga av ljusslingan igen.

**Avfallshantering av utrangerade apparater:** Denna produkt får inte behandlas som normalt hushållsavfall när den utrangeras utan skall lämnas till en recyclingstation för elektriska och elektroniska apparater. Symbolen på produkten, i bruksanvisningen eller på förpackningen hänvisar Er till detta. Batterier, laddningsbara batterier och lampor som kan tas bort från elektriska apparater utan att orsaka skada måste tas bort innan de lämnas in på ett insamlingsställe och föras till en utsedd återvinningscentral. **Avfallshantering av batterier:** Batterier är inga hushållsopor. Ni är i lag förpliktigad att återlämna förbrukade batterier till en specialdeponi. Ni kan lämna in förbrukade batterier till de offentliga deponierna i Er kommun eller återlämna batterierna överallt, där sådana säljs.

**Uppllysning om hur man undviker avfall:** Enligt föreskrifterna i direktiv 2008/98/EG om avfall och dess tillämpning i Europeiska unionens medlemsstater har avfallsförbyggande åtgärder i allmänhet företräde framför avfallshandlingsåtgärder. Avfallsförbyggande åtgärder för elektrisk och elektronisk utrustning omfattar i synnerhet förlängning av deras livslängd genom reparation av defekta enheter och försäljning av funktionsduglig begagnad utrustning istället för att lämna denna till avfallshantering.

## NO - Lyskrans i et blomstermønster

- Lengde: 2,50 m
- 40 lysdioder
- Krever 3 stk. AA alkaliske batterier, 1,5 V (ikke inkludert i leveransen)
- Ikke oppbevar batterirommet i nærheten av varmekilder
- IP-beskyttelsesklasse: IP44


**Bruk:** Kontroller produktet for skader før bruk. Sett batteriene i batterirommet og slå på lyslyngen ved å trykke én gang på knappen. Trykk én gang til for å aktivere blinkfunksjonen og trykk én gang til for å slå av lyslyngen igjen.

**Avhending av utgatte apparater:** Ved avslutningen av sin levetid må produktet ikke kastes i det vanlige husholdningsavfallet. Det må leveres ved et innsamlingssted for gjenvinning av elektriske og elektroniske apparater. Symbolet på produktet, bruksanvisningen og emballasjer informerer om dette. Batterier, oppladbare batterier og lamper som kan tas ut av elektriske apparater uten å forårsake skade, må tas ut før de leveres inn på et innsamlingssted og bringes til et der til bestemt avfallsmottak. **Batteri-avhending:** Batterier må ikke kastes i husholdningsavfallet. Som forbruker har du en lovfestet plikt til å levere brukte batterier tilbake. Du kan levere gamle batterier ved offentlige innsamlingssteder i kommunen din eller der hvor slike batterier selges. **Henvising for forminskning av avfall:** Etter forskriftene i retningslinjen 2008/98/EG om avfall og gjennomføringen av dette i medlemsstatene i EUs lovverk, har forholdsregler til avfallsminskning prinsipielt prioritet før forholdsregler om avfallsforvaltning. Som forholdsregler til avfallsminskning skal levetiden til elektro- og elektroniske apparater gjennom reparasjon av ødelagte apparater økes, salg av fungerende, brukte apparater skal vurderes istedenfor at de kastes i avfallet.

116399

## GHZ Matra AG

Max-Volmer-Str. 14, 40724 Hilden (Germany)  
service@ghz-matra.de / MADE IN CHINA



## DK - Eventyrllys i blomsterdesign

- Længde: 2,50 m
- 40 lysdioder
- kræver 3x AA alkaline-batterier, 1,5 V (medfølger ikke)
- Opbevar ikke batterirommet i nærheden af varmekilder
- IP-beskyttelsesklasse: IP44

**Anvendelse:** Kontroller produktet for skader inden brug. Sæt batterierne i batterirommet og tænd lyslyngen ved at trykke én gang på knappen. Tryk igen for at aktivere blinkfunktionen og tryk endnu en gang for at slukke lyslyngen igen.

**Bortskaffelse af gamle apparater:** Ved slutningen af dets levetid må dette produkt ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald, men skal afleveres på et indsamlingssted for genbrug af elektrisk og elektronisk udstyr. Symbolet på produktet, brugermanualen eller emballagen angiver dette. Batterier, genopladelige batterier og lamper, der kan fjernes fra elektriske apparater uden at forårsage skade, skal fjernes, før de afleveres på et indsamlingssted og bringes til et udpeget bortskaffelsescenter. **Bortskaffelse af batterier:** Batterier hører ikke til i husholdningsaffaldet. Som forbruger er du lovmæssigt forpligtet til at returnere brugte batterier. Du kan aflevere dine gamle batterier på de offentlige indsamlingssteder i din kommune eller der, hvor der sælges batterier af den pågældende type. **Bemærkninger om affaldsforebyggelse:** I henhold til bestemmelserne i direktiv 2008/98/EF om affald og dets gennemførelse i Den Europæiske Unions medlemsstater har affaldsforebyggelsesforanstaltninger generelt forrang for affaldshandlingsforanstaltninger. I forbindelse med elektrisk og elektronisk udstyr omfatter affaldsforebyggelsesforanstaltninger navnlig forlængelse af levetiden for defekt udstyr ved at reparere det og bortskaffelse af brugt udstyr, der er i funktionsdygtigt stand, i stedet for at sende det til bortskaffelse.

## HU - Tündérfények virágos kivitelben

- Hossz: 2,50 m
- 40 LED
- 3 db AA alkáli elemre van szükség, 1,5 V (nem tartozék)
- Ne tárolja az elemtartót hőforrások közelében
- IP védelmi osztály: IP44

**Használat:** Használat előtt ellenőrizze, hogy a termék nem sérült-e. Helyezze be az elemeket az elemtartóba, és nyomja meg egyszer a gombot a fényfűzér bekapcsolásához. Nyomja meg még egyszer a gombot a villogó funkció aktiválásához, majd nyomja meg újra a gombot a fényfűzér kikapcsolásához.

**Régi készülékek ártalmatlanítása:** A termék élettartamának végén ne dobja ki a normál háztartási hulladékba, hanem vigye el az elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítására szolgáló gyűjtőhelyre. Ezt a terméket, a használati utasításban vagy a csomagoláson található szimbólum jelzi. Az elektromos készülékekből károsodás nélkül eltávolítható elemeket, akkumulátorokat és lámpákat a gyűjtőhelyen történő leadás előtt ki kell venni, és a kijelölt ártalmatlanító központba kell szállítani. **Az akkumulátorok ártalmatlanítása:** Az elemek nem tartoznak a háztartási hulladékba. Fogyasztóként Ön törvényileg köteles visszavinni a használt elemeket. A régi elemeket leadhatja a települése nyilvános gyűjtőhelyein, vagy ott, ahol ilyen típusú elemeket árusítanak. **Megjegyzés a hulladék elkerülésére vonatkozóan:** A hulladékokról szóló 2008/98/EK irányelv rendelkezései és annak az Európai Unió tagállamainak jogszabályai történő átültetése szerint a hulladékelekezelés megelőzésére irányuló intézkedések elsőbbséget élveznek a hulladékgazdálkodási intézkedésekkel szemben. Az elektromos és elektronikus berendezések esetében a hulladékelekezelés megelőzésére irányuló intézkedések közé tartozik különösen a hibás berendezések élettartamának meghosszabbítása javítással, valamint a használt, működőképes berendezések értékesítése ahelyett, hogy azokat ártalmatlanítanák.

